




AX-AR3 / AX-WR300 & JP-320 / JP-WR320



AX-AR3 / AX-WR300



Introducción


AX-AR3 / AX-WR300 constituyen los accesorios de volado para los sistemas ARTEC-320 y ARTEC-322S, y WR-320FX y WR-322SFX, respectivamente. El accesorio permite tener más puntos de anclaje para aumentar el número de motores de elevación y combinarse con el UFB (Universal Fly Bar). Los accesorios JP-320 / JP-WR320 permiten el montaje en array y la angulación de las cajas. Los accesorios AX-WR300 y JP-WR320 están fabricados con acero inoxidable.

Precauciones de Seguridad



El colgado de las cajas debe efectuarse por técnicos muy experimentados, con un conocimiento adecuado de los equipos y herrajes a utilizar, así como de la normativa local de seguridad aplicable. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que los sistemas de sonido que va a suspender (incluidos todos los accesorios de volado) cumplen con las normativas estatales y locales vigentes. Es responsabilidad del usuario el cumplir con los coeficientes de seguridad, valores de resistencia, técnicas de volado, supervisiones periódicas y advertencias dadas en este texto. De acuerdo con estándares técnicos, la aplicación de factores de seguridad de 5:1 para las estructuras de volado y eslingas. **DAS Audio Group** no se responsabilizará de usos no recomendados o a la falta de resistencia de las estructuras de las que se suspendan los equipos. Compruebe periódicamente la perfecta conservación de los anclajes y recintos acústicos, sustituyendo los elementos en los cuales se observen deterioros. Afloje los tornillos antes de reorientar las cajas, nunca fuerce los elementos de volado. Es altamente recomendable, y en una gran parte del mundo obligatorio, asegurar la caja a la estructura mediante un cable de seguridad apropiado. Si tiene cualquier duda, contacte con un instalador especializado antes de proceder al montaje. Información adicional en nuestra web.

Garantía

Todos nuestros productos están garantizados por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. Las garantías sólo serán válidas si son por un defecto de fabricación y en ningún caso por un uso incorrecto del producto. La reparación en garantía cubre la reposición de las partes defectuosas. Otros cargos como portes y seguros, son a cargo del comprador en todos los casos. Para solicitar reparación en garantía es imprescindible que el producto no haya sido previamente manipulado e incluir una fotocopia de la factura de compra.



JP-320 / JP-WR320



Introducción

AX-AR3 / AX-WR300 are the rigging accessories for ARTEC-320 and ARTEC-322S, and WR-320FX and WR-322SFX systems, respectively. The accessory allows to have more anchors to increase the number of chain hoists and your combination with UFB (Universal Fly Bar). The JP-320 / JP-WR320 accessories allow assembly an array and to assign the angles between the enclosures. The AX-WR300 and JP-WR320 accessories are manufactured with stainless steel.

Safety precautions

Only experienced installers with adequate knowledge of the equipment and local safety regulations should fly speaker boxes. It is the user's responsibility to ensure that the systems to be flown (including flying accessories) comply with state and local regulations.

It is the user's responsibility to stay within safe limits. It is the user's responsibility to follow and comply with safety factors, resistance values, periodical supervisions and warnings given in this text. Product improvement by means of research and development is on going at **DAS Audio Group**. It is standard to apply 5:1 safety factors for enclosure suspension hardware and for slings. When flying a system, the working load must be lower than the resistance of each individual flying point in the enclosure, as well as each box. Hanging hardware should be regularly inspected and suspect units replaced if in doubt. This is important to avoid injury and absolutely no risks should be taken in this respect. It is highly recommended that you implement an inspection and maintenance program on flying elements, including reports to be filled out by the personnel that will carry out the inspections. Local regulations may exist that, in case of accident, may require you to present evidence of inspection reports and corrective actions after defects were found. Additional information can be found on our website.

Warranty

All our products are warranted against any manufacturing defect for a period of 2 years from date of purchase. The warranty excludes damage from incorrect or misuse of the product. All warranty repairs must be exclusively undertaken by the factory or any of its authorized service centers. To claim a warranty repair, do not open or intend to repair the product. Return the damaged unit, at shippers risk and freight prepaid, to the nearest service center with a copy of the purchase invoice.

AX-AR3 / AX-WR300 & JP-320 / JP-WR320

Lea el Manual de Usuario en la siguiente dirección:
Read User's Manual on the following Web site:
<http://d.dasaudio.com/VDN0u>



AX-AR3 / AX-WR300

WLL: 380 kgf

JP-320 / JP-WR320

WLL: 350 kgf

**Uso típico de AX-AR3 / AX-WR300
& JP-320 / JP-WR320**

**Typical use of AX-AR3 / AX-WR300
& JP-320 / JP-WR320**

